

Инструкция по укладке стеклянной декорации.

Использовать для отделки внутри помещений.

Основа, на которую будут укладываться изделия, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены или стяжка должна быть ровной, без пустот или раковин.



Укладку производить на клей нейтральный полиуретановый (SOUDA-BOND EASY) или силиконовый (Soudal Нейтральный) клей, в соответствии с инструкцией производителя клеевого состава.

Запрещается использовать клеи, имеющие в своем составе органические или неорганические растворители, а также на акриловой основе.

Для затирки швов использовать фуги, не содержащие абразивных частиц (CERESIT CE, CERESIT CS).

Избегать механических повреждений тыльной стороны.

Для подрезки изделий использовать стеклорез или плиткорез.

После укладки для мытья изделий использовать бытовые моющие средства, не содержащие абразивных материалов.